

# Montering af alu-skinner til glaslåger på BOX

Benyt denne vejledning til at montere alu-skinner til glaslåger på din BOX.



Sammen med alu-skinne til glaslågerne følger skruer og tape. Tapen skal monteres i den nederste skinne til glaslågen, da glasset glider markant bedre, når tapen er monteret. Papiret på tapen fjernes, tapen strammes ud og lægges i rillen i alu-skinne.



Når tapen ligger i rillen, bruges glasset til at trykke tapen godt på plads. Det er vigtigt, at tapen ikke ligger ujævn, da det vil betyde, at glasset ikke vil glide optimalt. Kør glasset frem og tilbage indtil tapen sidder helt fast.



Når tapen er monteret tilfredsstillende, skæres de overskydende ender af i begge ender på skinne.



Herefter monteres de to skinner på BOX'en med de vedlagte skruer. Skinne med tape monteres nederst, så glasset hviler på tapen. Skinnerne skal monteres, så skinne er plan med BOX'ens yderkanter.



Du er nu klar til at køre glasset på plads i alu-skinne.