

Samlevejledning til HOME-BOX

Benyt denne samlevejledning til at samle HOME-BOXE med skillerum. Den BOX der er brugt i denne beskrivelse er som eksempel. BOXE samles på samme måde i andre størrelser og med skillerum.



Pak indholdet ud og læg træ søm, sider, skillerum m.m. hver for sig. Du skal udover pakkens indhold bruge en hammer til at samle kassen med.



Start med at montere træ søm i hullerne på den plade / de plader, som kun har 3 huller i hver ende (skillerum).



Tag dernæst pladerne med udfræsninger (top og bund). Sæt en plade uden udfræsning (sider) ind i udfræsningen som vist på billedet. Kontrollér at pladen vender rigtigt, så hullerne passer med top/bund.



Slå nu træ sømmene i på begge retninger, så pladerne hænger sammen.



Monter nu den anden plade med udfræsning i en anden ende af pladen uden udfræsning. Kontrollér igen at hullerne passer med den anden plade. Slå træ søm i alle huller, så begge hjørner nu er samlede.



Sæt nu kort skillerum, som du tidligere satte træ søm i, sammen med siden.



Sæt nu den sidste plade på og slå søm i de resterende 2 hjørner.



HOME-BOX'en er nu samlet. Husk at kontrollere, at der er slået træ søm i alle hullerne.



HOME-BOX'en kan vendes på 2 måder, som kan ses på dette billede og på billedet ovenfor.

OBS:

Når du samler din BOX med skillerum anbefaler vi at du giver hullerne, hvor træ sømmene sættes i en lille klat lim inden montering. Det bedste resultat opnås ved at give hullerne i skillerum og side, samt træ søm en lille smule lim. Derudover anbefaler vi at du giver endetræet mellem hullerne i skillerummet en tynd stribe lim på 3-4mm inden den monteres i BOX'en. Det gør at BOX'en får en mere stærk samling omkring skillerummene.

OBS vedr. behandling:

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler dit møbel inden du behandler det. Dette giver det bedste resultat ved træ sømmene og får dem til at falde bedst i med træet.

HOMEWORKS®

design skabt af dig