

Samlevejledning til HOME-BOX

Benyt denne samlevejledning til at samle HOME-BOXE uden skillerum. Den BOX der er brugt i denne beskrivelse er som eksempel. BOXE samles på samme måde i andre størrelser og uden skillerum.



Pak indholdet ud og læg træ søm og sider m.m. hver for sig. Du skal udover pakkens indhold bruge en hammer til at samle kassen med.



Start med pladerne med udfræsninger (top og bund). Sæt en plade uden udfræsning (sider) ind i udfræsningen som vist på billedet. Kontrollér at pladen vender rigtigt, så hulle passer med top/bund.



Slå nu træ sømmene i på begge retninger, så pladerne hænger sammen.



Monter nu den anden plade med udfræsning i en anden ende af pladen uden udfræsning. Kontrollér igen at hullerne passer med den anden plade. Slå træ søm i alle huller, så begge hjørner nu er samlede.



Sæt nu den sidste plade på og slå søm i de resterende 2 hjørner.



HOME-BOX'en er nu samlet. Husk at kontrollere, at der er slået træ søm i alle hullerne.

OBS vedr. behandling:

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler dit møbel inden du behandler det. Dette giver det bedste resultat ved træ sømmene og får dem til at falde bedst i med træet.

I HOMEWORKS®

design skabt af dig