

Samvejledning til HOME-FRAME

Benyt denne samvejledning til at samle HOME-FRAMES.



Pak indholdet ud og læg træ søm og sider m.m. hver for sig. Du skal udover pakkens indhold bruge en hammer til at samle kassen med.



Start med pladerne med udfræsninger. Sæt en plade uden udfræsning ind i udfræsningen som vist på billedet.



Slå nu træ sømmene i på begge retninger, så pladerne hænger sammen.



Monter nu den anden plade med udfræsning i en anden ende af pladen uden udfræsning. Kontroller igen at hullerne passer med den anden plade. Slå træ søm i alle huller, så begge hjørner nu er samlede.



Sæt nu den sidste plade på og slå søm i de resterende 2 hjørner.



HOME-FRAME'en er nu samlet. Husk at kontrollere, at der er slået træ søm i alle hullerne.



HOME-FRAME'en kan vendes på 2 måder, som kan ses på dette billede og på billedet ovenfor.

OBS vedr. behandling:

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler din FRAME i inden du behandler det. Dette giver det bedste resultat ved træ sømmene og får dem til at falde bedst i med træet.

Montering af en HOME-FRAME under en træplade:

Der er ikke forborret huller i plader og FRAMES til når de skal sættes sammen, da det giver større monteringsfrihed uden. Når du har valgt placering af dine FRAMES i forhold til pladen, skal der bores huller i hver FRAME. Vi anbefaler 2 huller i FRAMES under 600mm i bredden og 3 huller i FRAMES over 600mm i bredden. Hullerne skal fordeles så der er en i hver ende og den sidste skal på de brede placeres i midten.

Hullerne bores med et 5mm bor igennem hver FRAME. Herved undgår du at træet flækker, når skruen skrues i. Herefter skrues en 5mm skruer i hvert hul og op i pladen (nedfra, så du ikke kan se skrueerne). Kontroller forinden at skrueens længde passer til tykkelsen af træet (ved en 40mm plade anbefaler vi at skrueen går ca. 30mm op i pladen). Din opstilling er nu samlet.

Det kan være en hjælp at vende opstillingen på hovedet når du skal skruer FRAMES fast på pladen.

I HOMEWORKS®

design skabt af dig