

Montering af klapben

Benyt denne samlevejledning til at montere klapben type 9215 og 9216...

Når du modtager klapben fra HOMEWORKS medfølger forskellige beslag og skruer til montering.

Der er en hel del bolte med - disse er ikke nogen vi anbefaler at bruge. Det er nogle vores leverandør leverer med og derfor sender vi dem også med til kunderne, hvis nogen ønsker at bruge dem... Det er nogle der kan bruges, hvis du ønsker at bolte benene fast gennem bordpladen. Vi anbefaler blot at du bruger de små skruer (pas på de ikke går gennem din bordplade alt efter hvilken tykkelse den har. Der er ikke en skruer til hvert hul, men vores erfaring siger at hvis du monterer 3 ved hvert af de 2 sorte beslag og 2 ved pladen så holder det fint.

Vi anbefaler at du klapper benet sammen og ligger den på bordpalden, hvor du ønsker den monteret. Benet skal være klappet sammen som når bordet ikke bruges - og som på billedet.

Derefter kan du sætte de 2 sorte beslag på som på tegningen. (Illustration er 9216, men det samme er gældende for 9215).

Til slut skrues du den firkantede plade fast...

Derefter gentages ovenstående i den anden ende af bordet.

Du kan nu slå dine bordben ud og bruge dit nye bord.

